

Aansluiten en gebruik

Door de steker in het stopcontact te plaatsen wordt de timer ingeschakeld en is klaar voor gebruik.

In het display wordt de speeltijd aangegeven, welke standaard op 30 minuten staat. Door de START/PAUSE toets in te drukken klinkt het start signaal en zal de timer gaan lopen.

Bij het bereiken van de alarmtijd (standaard ingesteld op 1 minuut voor einde speeltijd) zal een alarmsignaal gegeven worden. Wanneer de speeltijd is afgelopen hoort men het wisselsignaal en wordt de wisseltimer gestart. Deze staat standaard op 3 minuten ingesteld. Na deze tijd wordt automatisch het start signaal weer gegeven, waarna bovenstaande zich herhaald.

Tijdens de speeltijd kan mbv de START/PAUSE toets de timer stopgezet worden. Nogmaals op START/PAUSE drukken laat de timer weer verder lopen.

Wanneer men gedurende het spel de ingeprogrammeerde speeltijd wil verlengen kan dit door de timer met de +/- toets op pause te zetten en vervolgens de PROG toets kort in te drukken.

De linkercijfers in het display knipperen en met de +/- toets kunnen de resterende speeltijd minuten aangepast worden.

Druk kort op PROG.

De rechtercijfers knipperen nu en met de +/- toetsen kunnen de resterende speeltijd seconden aangepast worden.

Druk op PROG om de veranderingen op te slaan.

Druk vervolgens kort op START/PAUSE om de timer te starten.

Door de START/PAUSE toets langer dan 2 seconden ingedrukt te houden wordt de timer gereset en staat de speeltijd weer op 30 minuten.

Wijzigen van speeltijd, alarmtijd en pausetijd

Druk kort op de PROG toets

Selecteer met de +/- toetsen de tijd welke U wilt wijzigen. (P1= speeltijd, P2= alarmtijd, P3= pausetijd).

Druk nogmaals op de PROG toets.

De linkercijfers knipperen.

Met de +/- toetsen kunnen de linkercijfers van het display (minuten) ingesteld worden.

Druk nogmaals op de PROG toets.

De rechtercijfers knipperen

Met de +/- toetsen kunnen de rechtercijfers van het display (sekonden) ingesteld worden.

Druk nogmaals op de PROG toets om de wijzigingen op te slaan.

Druk vervolgens op de start/pause toets om de programmeerfunctie te verlaten.

Wijzigen van het luidsprekervolume

Druk langer dan 2 seconden op de PROG toets

Selecteer met de +/- toetsen P4

Druk nogmaals op de PROG toets

Stel met de +/- toetsen het gewenste volume in.

Druk op PROG om de instelling op te slaan

Wijzigen van minuten/sekonden naar uren/minuten weergave

Druk langer dan 2 seconden op de PROG toets

Selecteer met de +/- toetsen P5

Druk nogmaals op de PROG toets

Stel met de +/- de display waarde op 0 voor weergave in minuten/sekonden of 1 voor weergave in uren/minuten.

Druk op PROG om de instelling op te slaan